

ESEMPIO TESSERE ARIA CONDIZIONATA



Impianto di condizionamento funzionante con tessera aria condizionata

Dopo aver inserito la tessera dell'aria condizionata nel lettore:

- ❖ premere il pulsante **ON/OFF**, per accendere e spegnere l'unità;
- ❖ premere il pulsante **OPER MODE** per selezionare le modalità di raffreddamento (**sole = caldo, **fiocco di neve = freddo, **goccia = deumidificatore)
- ❖ premere sul tasto **TEMP-/TEMP+** per scegliere la temperatura desiderata. Premere il pulsante 12 per controllare la temperatura ambiente.
- ❖ premere il tasto **FAN SPEED** per variare la velocità del ventilatore;

Per spegnere disinserire sempre la tessera e lasciarla ad 1 metro di distanza dal lettore.

Dopo max. 15 minuti avverrà lo spegnimento.



Nei Bungalow:

Dopo aver inserito la tessera dell'aria condizionata nel lettore:

- ❖ premere il pulsante **ON/OFF (T1)**, per accendere e spegnere l'unità;
- ❖ premere il pulsante **FUNCTION MODE (T4)** per selezionare le modalità di raffreddamento fino a che sul display non appaia l'ideogramma che rappresenta il cristallo di ghiaccio (**fiocco di neve = freddo)
- ❖ premere sul tasto **TEMP-/TEMP+ (T7)** per scegliere la temperatura desiderata.
- ❖ premere il tasto **FAN SPEED** per variare la velocità del ventilatore.

Per spegnere disinserire sempre la tessera.

Per spegnere disinserire sempre la tessera e lasciarla ad 1 metro di distanza dal lettore.

Dopo max. 15 minuti avverrà lo spegnimento.



Impianto di condizionamento funzionante senza tessera aria condizionata (solo in Trilo Lago / Bilo Pool)



PER AVERE ARIA FREDDA



PER AVERE ARIA CALDA

Nei **Bilo Pool** funziona esattamente al contrario :



PER AVERE ARIA FREDDA



PER AVERE ARIA CALDA